

PTT-1 无线 PTT 使用和配对说明

需配合无线手咪或头盔咪才能使用

无线 PTT (仅配套我公司 AP 系列对讲设备使用)



无线 PTT 出厂已做防水处理，能适应户外复杂使用环境。

无线 PTT 状态指示灯：新启用的无线 PTT，单击 PTT 键指示灯快闪进入配对状态。配对过的按下 PTT 键，连接不上后指示灯慢闪，1-2 秒内尝试再次连接。仍未能连接，无线 PTT 进入配对状态指示灯快闪。

无线 PTT 的电池使用及更换：本品使用 CR1632 钮扣电池供电，连接使用中可打开 APP 设备状态栏查看到电池电压，当电池电压过低或无法使用时请更换电池。更换电池方法，按上图方向旋开无线 PTT 上盖，用非金属棒推出电池（紧记电池方向），重新按正确方向安装电池（电池正极对应模块正极），检查正确后装回下壳，按拆下的反方向旋回上盖即可使用。

-----无线 PTT 的配对-----

一、使用手机 APP 进行配对

- 1、长按无线 PTT 按键，等待无线 PTT 指示灯闪烁，进入配对状态。
- 2、打开 APP 进入设置，点击连接管理，打开扫描。
- 3、在已配对设备列表里找到<PTT 按键>，说明已配对成功可以松开再按下，观察对讲机显示屏发射图标是否起作用。当对讲机未连接无线手咪或无线耳机时，对讲机显示屏会显示<无线耳机未连接>，说明无线 PTT 已可以使用，只是无声音接收设备而禁止发射。
- 4、如果不成功重复以上三步，或无线 PTT 已误配对到周围对讲机，关闭其它对讲机，重新与本机配对。

二、直接对讲机面板操作进行配对

- 1、主页面双击菜单键或进入菜单选择<外设配对>打开，让对讲机进入配对状态。
- 2、长按无线 PTT 按键，等待无线 PTT 指示灯闪烁，进入配对状态。
- 3、当配对成功，<外设配对>将自动关闭配对状态，可松开再按下 PTT 键，观察对讲机显示屏发射图标是否起作用。当对讲机未连接有无线手咪或无线耳机时，对讲机显示屏会显示<无线耳机未连接>，说明 PTT 已可以使用，只是无声音接收设备而禁止启动发射。
- 4、如果不成功重复以上三步，或无线 PTT 已误配对到周围对讲机，关闭其它对讲机，重新与本机配对。

品名：PTT-1 无线 PTT

收发频率：2.4~2.485GHz 的 ISM 波段

有效距离：8 米

供电方式：CR1632 钮扣电池

防水方式：防雨淋

安装方式：将魔术贴固定在食指，汽车方向盘或档杆，机车/单车手把。

重量：20g

尺寸：主体 $\phi 23 \times 13$

出品：广州本视科技有限公司

网址：WWW.BENSHIKJ.COM

微信：BS13926255091

QQ:2073854322