

APRS 协议规范的 SSID 设置

以下资料来自互联网，如有不正确表述请与本视科技客服联系纠正。

当需要设置-0 的 SSID 的时候，就直接使用业余电台呼号即可。

SSID 的设置有一定的规则可循，不是随便设置的。

表 1 给出了推荐的 SSID 设置方法。

表 1 APRS 协议规范的 SSID

- 0 家庭电台和运行因特网网关的家庭电台（通常家庭电台不使用 SSID）
- 1 数字中继，运行填充中继的家庭电台和气象数字中继台
- 2 UHF 数字中继
- 3 独立的 VHF 数字中继，例如架设在山上
- 4 HF 到 VHF 网关
- 5 因特网网关（非家庭电台）
- 6 用于卫星操作
- 7 手持便携 APRS 电台
- 8 用于船、帆船和舰船等
- 9 用于移动，比如汽车移动
- 10 用于只使用 Internet 的操作，包括因特网网关
- 11 用于 APRS touch-tone 用户（偶尔用于气球）
- 12 便携单元，例如笔记本电脑、野营地等
- 14 用于卡车移动操作
- 15 用于 HF

联系方式：

广州本视科技有限公司

网址：WWW.BENSHIKJ.COM

微信：BS13926255091

QQ:2073854322